

Stand: Juli 2024

Empfehlungen zur Verwendung von Flüssigseifen in Wagner - EWAR Seifenspendern

Gewährleistung:

Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Verwendung nachfolgend empfohlener Flüssigseifen räumen wir für unsere Seifenpumpen 1 Jahr Gewährleistung nach Inbetriebnahme ein.

Empfohlene Flüssigseifen:

Wir empfehlen Wagner Ewaderm Soft bzw. Wagner Ewaderm Sept Flüssigseifen (jeweils erhältlich in Einwegflaschen und 10l Kanistern) bzw. grundsätzlich synthetische Seifen mit nachfolgenden Eigenschaften:

Anionische Tenside:	≤ 30%
Nichtanionische Tenside:	≤ 9%
Parfüm/Öl/Alkohol o.ä.ä.:	≤ 1%
ph – Wert:	6,5 ± 0,5
Tierisches o. pflanzliches Fett/Öl:	≤ 1%
Viskosität:	ca. 1600 -2000 mPa s (bei 20°C)

Flüssigseifen, die die oben angegebenen Eigenschaften nicht einhalten, sind für den Gebrauch in Wagner EWAR Seifenspendern nicht geeignet.

Achtung:

Verwenden Sie in Flüssigseifenspendern keinesfalls Desinfektionsmittel oder Seifen mit alkoholischen oder anderen Lösungsmitteln! Diese Substanzen zerstören die Dichtungen in der Seifenpumpe bereits nach kurzzeitigem Gebrauch.

Gewährleistungsansprüche durch die Verwendung dieser Substanzen können wir nicht anerkennen. Zum Ersatz zerstörter Dichtungen sind über Wagner – EWAR Revisionsätze erhältlich.

Für den Einsatz von Desinfektionsmitteln oder Seifen mit desinfizierenden Inhaltsstoffen sind ausschließlich unsere Desinfektionsmittelspender geeignet!